

Advarselsmodtager FRM - 2

Indhold:

Modtager M-4 / FRM-2

Rodantenna bestående af 4 dele

Trådantenne med fastgørelsesudstyr

Groundplane med Groundwire

Udstyrspose

9 batterier NBA 030

Teknisk håndbog

Forberedelser:

1. Isæt batterier (alle positive ender) eller eksternt 12 volt batteri eller akkumulator tilsluttet

bananstik på fronten Rød = + sort = -

2. Modtageren skal placeres lodret eller lægge på en plan grund.

3. a. stangantenne samlet og monteret lodret på forbindelsesdelen og sat på modtageren kl

T1 - T2 eller T2 - T3. Se tegning

3 b. trådantenne giver bedre ydelse, hvis den monteres så højt som muligt. Tilslut til T1 eller T3

4. Et jordplan kan under givne omstændigheder give en bedre præstation. Placer jorden

fly i en stjerne, der er sikret med en pen max 5 m fra modtageren, og opret forbindelse til T4 på modtageren.

5. Headset eller højttaler kan tilsluttes mellem T5 og T6

Brug af modtager:

1. Tryk på knappen AFBR for at tænde for modtageren. Drej lydstyrkeknappen til midterposition

og med SKALA tune til et godt signal i højttaleren.

2. Tryk på knappen LYS. Hvis lydsignalet får skalaen til at blinke, er batteriet dårligt.

3. Tryk på TEST-knappen, og lyt efter et beat på frekvensen 2000, 4000 eller 6000 kHz.

Dette er en kontrol af frekvensskalaen. Nulstil TEST.

4. Drej områdekontakten til det ønskede frekvensbånd.

5. Drej markøren til den ønskede frekvens og lydstyrkekontrol til et acceptabelt niveau.

6. Finjuster frekvensen især på svage signaler. Tryk på BEAT giver et nul-slag på den korrekte frekvens. Nulstil BEAT.

7. For at modtage CW-signaler skal du trykke på Beat hele tiden.

Bemærkning:

1. Hvis modtageren skal bruges udvendigt, skal du låse dækslet efter justering.
Ved regn

Modtageren skal dækkes

2. Husk at slukke for modtageren efter brug for at beskytte batteriet.

3. Hvis modtageren skal opbevares i længere tid, skal du fjerne batterierne